# 6.3 遠隔コンソールのボタンの名称と説明

Campras - 2015/08/19 17/09/35	AVerMedia (16) (15) Autoscan (14)
	(13) (13) (12) (12) (12) (11) (11) (11) (11)
	(10)
(2) (3) (4) (5) (6) 名称 機能	(7) (8)

(1) DirectDraw

映像画質を向上させる。

DirectDraw 機能は特定の VGA カードのみに対応しています。 詳細は VGA カード販売店にお問い合わ せください。

(2) 終了	遠隔コンソールを終了する。
(3) 画面分割モード	全カメラの録画映像の均等表示再生、単ーカメラの録画映像の再生または1台の メイン映像ウィンドウと他のカメラの小ウィンドウの同時再生など、6つの画面分割 再生パターンから選択。
(4) Record(録画)	映像の録画開始/停止。
(5)Network(ネットワー ク)	システムへの遠隔アクセスをオン/オフにする。 インターネット接続を通して遠隔ロ ケーションから DVR サーバーにアクセスするための機能。
(6) Setup(設定)	遠隔コンソールの設定を構成する。
(7) PTZ	PTZのコントロールパネルヘアクセスする。
(8) Preview (プレビュー)	プレビューモード/再生モードの切り替え。ライブ映像を表示する。
(9) Playback(再生)	再生モードに切り替え。録画された映像ファイルを表示する。
(10) ステータスバー	現在の日付、時刻、ハードディスクの空き容量を表示。
(11) カメラ ID	映像表示中のカメラ番号を表示。 シングル画面モード時にカメラ ID 番号をクリック すると、そのカメラの映像に切り替わる。
(12) Snapshot (スナップショット)	スクリーンショットをキャプチャして*jpg または*.bmp 形式で保存。
(13) Event Log (イベントログ)	イベントログ、操作ログ、システムログ、ネットワークログを表示する。
(14) AutoScan (オートスキャン)	映像画面の循環切り替えの開始/停止

名称	機能
(15) Full screen	映像を全画面表示する。
(全画面)	普通表示に戻るにはマウスの右クリックまたはキーボードの ESC ボタンを押す。
(16) Alarm(アラーム)	警報を鳴らし警告情報を表示。 スーパーユーザー、ユーザーのどちらもアラーム をリセットすることができる。
(17) 音声ボタン	音声をオン/オフにする。
(18) De-interlace (デインタレース)	動きのないピクチャをキャプチャしている場合は#1に、動きの多いピクチャをキャプ チャしている場合は#2 にデインタレースモードを設定します。

### 6.3.1 遠隔コンソールのセットアップ

Setup(設定)ボタンをクリックしてシステムの設定ウィンドウを呼び出します。 OK をクリックすると設定内 容を保存し終了します。キャンセルをクリックすると設定の変更内容を保存しないで終了します。

	System Setting		
(1)	Storage Path		
· /	Folder Name	Free Space	Disk Space(Used)
	C:\RemoteData	13.34G	40.00G(0.01G)
	Enable network s	Add	Delete
(2)—	Language		
· · ·	System Language	English	*
	Remote Server		
	Server Name	IP Addre	ess Port
	Default	10.1.2	.51 5550
		Add	Delete
(3)	Channel Setting		K Cancel

#### (1) 保存先

データの保存先ディレクトリを設定します。1時間分のデータを記録する空き容量が足りないときに、 自動的に最も古いデータが上書きされます。格納パスが複数存在する場合、データは自動的に次の 格納パスに保存されます。デフォルトでデータは C:¥RemoteData に格納されます。格納パスを追加 するには追加を、選択したパスを削除するには削除をクリックします。

ネットワークストレージを有効にします)
 録画映像をネットワークアタッチトストレージに送信するには、ネットワークストレージを有効にしますチェックボックスを選択します。

(2) 言語

ツールチップやダイアログの表示言語を選択します。

(3)遠隔サーバ

DVR のサーバ IP と Server Port サーバポート番号を入力します。

ネットワークストレージを追加するには、インターネットストレージドライブ/フォルダが DVR サーバでネットワークドライバとしてマッピングされている必要があります。ネットワークドラ イブの割り当ておよび接続方法については、Windows ヘルプファイルの「Map Network drive (ネットワークドライブを割り当てる)」を参照してください。

#### (4)チャネルセッティング

1~16の番号はカメラ ID を表します。伝送用のチャンネルセクションでは、サーバからカメラ信号を受信するカメラ番号を選択します。ビジュアルチャンネルセクションでは、遠隔コンソール画面でカメラからの信号を表示するカメラ番号を選択します。すべてのカメラを選択する場合は全部チェックボックスを選択します。



### 6.3.2 PTZカメラコントローラのボタンの名称と説明



名称	機能
(1) 閉じる	PTZカメラコントローラを終了する。
(2) 設定	PTZカメラの構成。
(3) オートパン	選択されたカメラグループのプリセット位置番号に基づいてPTZカメラを自動運転 する。
(4) フォーカス +/ー	映像を明瞭にするための手動ピント調整。
(5) ズーム +/-	映像のズームイン・ズームアウト。
(6) 方向ボタン	PTZカメラの焦点位置を調整する。
(7) カメラ ID ペイン	操作中のPTZカメラ番号を表示。
<ul><li>(8) カメラレンズ速度コン</li><li>トローラ</li></ul>	PTZカメラレンズの動く速度を調節する。
(9) カメラのプリセット位置 番号	PTZカメラをプリセット位置に動かす。
(10) オートパングループ	自動運転するPTZカメラグループを選択。

# 6.4 遠隔再生の使用

この機能を使用するには、ファイルのソースを選択する必要があります。プレイバックモード選択ダイアロ グボックスで、遠隔コンソール側で録画されたファイルを開くにはローカル再生を、DVRサーバー側で録画 されたファイルを開くには遠隔再生を選択します。遠隔再生を選択した場合、お使いのインターネット帯域 幅が十分に高速で大容量の場合はリアルタイム再生を、そうでない場合はダウンロードして再生を選択し ます。



OK をクリックして次へ進みます。この操作を取り消す場合はキャンセルをクリックします。

Sel	ect Playback	Mode
0.6	Local Playba Remote Play	ck back
(	Download a RealTime P	nd Playback layback
	OK	Cancel

遠隔再生日付ダイアログボックス内の 00~23 の数字は、24 時間形式で時刻を表します。 01~8 の数字 はカメラ番号を表します。



#### 再生する映像を選択する:

- カレンダーで日付を選択します。カレンダーの月を移動するには および ボタンを使用します。
- 下の表で、青いブロックをクリックすることで録画ファイルを選択し開きます。選択されたブロックは赤 色で表示されます。白のブロックにはデータが存在しません。ダウンロードして再生を選択した場合 は、1ブロックのみ選択できます。
- 3. OKをクリックして次へ進みます。この操作を取り消す場合はキャンセルをクリックします。

 ダウンロードして再生を選択した場合、再生する映像の日付と時刻を選択すると、選択した時間帯の 映像が 16 の映像サムネイルに分割されます。時刻選択画面で、ダウンロードしたい映像のサムネイ ルをクリックします。



6.4.1 ローカル再生時のボタンの名称と説明



名称	機能
(4)時刻ボタン	時刻を選択してクリックすることで、特定の時間枠の録画映像ファイルを再生する。
時刻ボタンは24時間 イルが存在することを 表示されません。赤	形式で時刻を表します。時刻ボタン上の青いバーは、その時間帯の録画映像ファ テーます。録画データの存在しない時間帯の時刻ボタン上部には色付きバーが いバーは現在再生中の録画映像ファイルを示します。
(5) 再生制御ボタン	Begin(先頭): 録画ファイルの先頭に移動。         Previous(前): 前のコマに戻る。         Slower(スロー): 録画映像のスロー再生(1/2x, 1/4x, 1/8x)。         Rewind(巻き戻し): 録画映像の巻き戻し。         Pause(一時停止): 録画映像ファイル再生の一時停止。         Play(再生): 録画映像ファイルの再生。         Faster(倍速再生): 録画映像の倍速再生(2x, 4x, 8x, 16x, 32x)。         Next(次): 次のコマに進む。         End(最後): 録画ファイルの最後に移動。
(6) Date(日付)	録画映像の再生開始日時を指定するには、カレンダーで日付を選択し、00~23 の間で時刻を選択する。
00~23の数字は24日 ムは録画映像ファイル 付きバーが表示される	→ ̄ ▶の再生開始位置を示します。録画データの存在しない日付のボタン上部には色 ません。
(7) Preview(プレビュー)	プレビューモードに切り替え。
(8) Playback(再生)	再生モードに切り替え。録画された映像ファイルを表示する。
(9) ステータスバー	録画日時および HDD の容量(プレビューモード時)または再生速度(再生モード時)を表示。
(10)カメラ ID	映像表示中のカメラ番号を表示。シングル画面モード時にカメラID番号をクリッ クすると、そのカメラの映像に切り替わる。
(11) Export (エクスポート)	<ul> <li>エクスポート機能には、スナップショット、プリント、ビデオクリップ出力の機能があります</li> <li>スナップショット: スクリーンショットをキャプチャしてJPEGフォーマットのファイルとして出力します.</li> <li>プリント: スクリーンショットをプリントします</li> <li>ビデオクリップアウト: 部分切り出しを行ったファイルを *.dvr 形式で出力します(<u>第 6.4.1.1 章</u>参照)。</li> </ul>
(12) Segment (セグメント)	<b>録画映像の一部分を分割する(<u>第 6.4.1.1 章</u>参照)。</b>
(13) Full screen(全画面)	コンパクト再生モードで表示。 普通表示に戻るにはマウスの右ボタンまたはキ ーボードの ESC ボタンを押す。
(14) Event Log (イベントログ)	システムに記録されたログを表示する。
(15) Event Search (イベント検索)	システムで発生した録画済みイベントから検索します(つまり、センサー、モーショ ン、ビデオ損失、POS)( <u>第 4.3.6 章</u> も参照)。
(16) Visual Search (ビジュアルサーチ)	特定のカメラから日付、時刻、分、秒で検索する( <u>第 4.3.5 章</u> も参照)。
(17) Find Next (次を検索)	次のイベント検索する。本機能はイベントサーチを使用しているときのみ有効。
(18) Intelligent Search (インテリジェントサー チ)	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

名称	機能
(19)音声	音声をオンまたはオフにする。
(20)インターレース除去	映像画質を向上させる。動きのない画像をキャプチャする場合はインターレース 除去モードを#1に、動きの多い画像の場合は#2に設定する。

### 6.4.1.1 録画映像の一部分を切り取って保存する

1. 再生制御ボタンを使用、または再生タイムバーをドラッグして、切り取りの開始位置で一時停止します。 Segment(セグメント)をクリックして開始マークをつけます。

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 再生制御ボタンを使用、または再生進捗バーをドラッグして、切り取りの終了位置で一時停止します。 Segment(セグメント)をクリックして終了マークをつけます。分割を取り消す、またはセグメントマーク をリセットする場合は、Segment(セグメント)ボタンを再度クリックします。

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

- 3. Export(エクスポート) > Output Video Clip(映像クリップ出力)ボタンをクリックして、切り取ったクリップ を保存します。
- 4. Save As(名前をつけて保存)ダイアログボックスでファイルの保存場所或いは VCD/DVD(\*mpeg ファイル形 式のみ)へ映像セグメント Burn (焼く)のを選択します。
- 5. ファイルタイプと再生時のカメラ情報の表示位置を選択します。カメラ情報とは、ネットワーク設定する 時に設定したサーバー名です。
- 6. ファイルタイプを\*.avi に選択して、included audio (音声含め)にもチェックした場合、音声は映像と共にビデオセグメントへ出力します。
- 7. 必要に合わせて、Video Quality(映像品質)を調整します。
- Optimize for speed(速度最適化)を選択して、ファイルを早く開けます。Optimize for storage(保存最 適化)を選択して、データサイズを小さくします。
- 9. Save(保存)をクリックして、ビデオセグメントを保存します。

🔇 Save As					×
Save in: 🌗 test	:	•	G 🤌 📂 🛄 🗸		
Name	*		Date modified	Туре	Size
		No items	match your search.		
File name: 20 Save as type:	09_9_22_16_0_1 /I Files (*.avi)				Save Cancel
🔽 Include audio					
Video Quality:	-	0	70		
√ show camera in	fomation				
Text Alignment					
Ieft-Top		Left-Bottom			
Right-Top		Right-Bottom			
<ul> <li>Optimize for spe</li> <li>Optimize for sto</li> </ul>	eed rage				

# 6.4.2 アルタイム再生時のボタンの名称と説明

(15) (16)	
	(9)
名称	機能
	本ソフトウェアを終了する。
<u>(2)</u> 画面分割モード	
	画面分割再生パターンから選択。
<ul> <li>カメラが8台しか</li> <li>画面上の特定の</li> <li>す。</li> </ul>	♪ない場合、16 画面・13 画面分割モードに切り替えることはできません。 )領域を拡大表示するには、 <b>右</b> クリックして <b>ドラッグ</b> することにより拡大領域を指定しま
(3) タイムバー	再生中のファイルの進捗を表示。バー内の任意の位置に移動することでトラック内の 該当箇所にジャンプできる。
(4)時刻ボタン	時刻を選択してクリックすることで、特定の時間枠の録画映像ファイルを再生する。
● 時刻ボタンは 24 B イルが存在するこ	時間形式で時刻を表します。時刻ボタン上の青いバーは、その時間帯の録画映像ファ とを示します。 赤いバーは現在再生中の録画映像ファイルを示します。
(5) 再生制御ボタン	Begin(先頭): 録画ファイルの先頭に移動。         Previous(前): 前のコマに戻る。         Slower(スロー): 録画映像のスロー再生(1/2x, 1/4x, 1/8x)。         Rewind(巻き戻し): 録画映像の巻き戻し。         Pause(一時停止): 録画映像ファイル再生の一時停止。         Play(再生): 録画映像ファイルの再生。         Faster(倍速再生): 録画映像の倍速再生(2x, 4x, 8x, 16x, 32x)。         Next(次): 次のコマに進む。         End(最後): 録画ファイルの最後に移動。
(6) Date(日付)	録画映像の再生開始日時を指定するには、カレンダーで日付を選択し、00~23の間
	で時刻を選択する。
00~23の数字は の時間帯の録画時 開始位置を示しま	24時間形式で時刻を表します。01~16の数字はカメラ ID を表します。青いバーは、そ 央像ファイルが存在することを示します。 また、赤いカラムは録画映像ファイルの再生 ;す。

名称	機能
(7) Preview(プレビュ	プレビューモード/拡張モードの切り替え。
—)	
(8) Playback(再生)	再生モードに切り替え。録画された映像ファイルを表示する。
(9) ステータスバー	録画日時および再生速度を表示。
(10)カメラ ID	映像表示中のカメラ番号を表示。シングル画面モード時にカメラ ID 番号をクリックす
	ると、そのカメラの映像に切り替わる。
(11) Export	<b>スナップショット:</b> スクリーンショットをキャプチャして*.jpg または*.bmp 形式で保存。
(エクスポート)	
(12) Full screen	コンパクト再生モードで表示。普通表示に戻るにはマウスの右ボタンまたはキーボー
(全画面)	ドの ESC ボタンを押す。
	複数画面モード時に全画面表示に切り替えた場合、 <b>左</b> クリックで単一映像/全ての映
	像表示がトグルできる。
(13) Event Log	システムに記録されたログを表示する
(イベントログ)	
(14) Event Search	システムで発生した録画済みイベントから検索します(つまり、センサー、モーション、
(イベント検索)	ビデオ損失、POS)( <u>第 4.3.6 章</u> も参照)。
(15)音声	音声をオンまたはオフにする。
(16)インターレース除去	映像画質を向上させる。動きのない画像をキャプチャする場合はインターレース除去
	モード#1に、動きの多い画像の場合は#2に設定する。

## 6.4.3 ダウンロードして再生時のボタンの名称と説明

Camera I. 09/22/2009 16:00:08-49	
IIIIIII III	
(11)	
(12)	
× *	
(1)	
00	U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U6 U9 IU I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I6 I9 ZU ZI ZZ Z3
(2)	(3)
(2) 名称	U U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U4 I0 II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I6 I7 20 21 22 23 (3) 機能
(2) (2) (1) 終了	10 102 03 04 05 06 07 08 07 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 20 21 22 23 (3) 没能 アプリケーションを終了する。
(2) 名称 (1) 終了 (2) タイムバー	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(2) 名称 (1) 終了 (2) タイムバー (2) 再件制御ギタン	(3)     (3)     (3)     (3)     (3)     (5)     (5)     (5)     (5)     (5)     (7)
(2) 名称 (1) 終了 (2) タイムバー (3) 再生制御ボタン	0       10       10       10       11       12       13       14       15       10       17       16       10       12       13       14       15       16       17       16       10       12       12       13       14       15       16       17       16       10       12       12       13       14       15       16       17       16       10       12       12       13       15       16       17       16       10       12       12       13       15       16       17       16       10       12       12       12       12       13       16       17       16       10       12       12       12       12       12       12       12       12       13       16       16       10       10       10       10       10       10       10       15       10       17       16       10       12       12       12       12       13       16       17       16       10       10       10       10       10       15       16       16       16       16       16       10       16       16       16       17       16 <t< th=""></t<>
(2) 名称 (1) 終了 (2) タイムバー (3) 再生制御ボタン	(3)         機能         アプリケーションを終了する。         再生中のファイルの進捗を表示。バー内の任意の位置に移動することでトラック内の該当箇所にジャンプできる。         Begin(先頭):録画ファイルの先頭に移動。         Previous(前):前のコマに戻る。         Slower(スロー):録画映像のスロー再生(1/2x 1/4x 1/8x)。
(2) 名称 (1)終了 (2)タイムバー (3)再生制御ボタン	0       10       10       10       11       12       13       14       15       10       10       10       12       12       13       14       15       16       17       16       10       12       12       13       15       16       17       16       10       12       12       13       15       16       17       16       10       12       12       13       15       16       17       16       10       12       12       13       15       16       17       16       10       12       12       13       13       15       16       17       16       10       12       12       12       12       13       16       17       16       10       12       13       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       17       16       16       16       16       16       16       16       17       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16 <t< th=""></t<>
(2) 名称 (1) 終了 (2) タイムバー (3) 再生制御ボタン	(3)         機能         アプリケーションを終了する。         再生中のファイルの進捗を表示。バー内の任意の位置に移動することでトラック内の該当箇所にジャンプできる。         Begin(先頭):録画ファイルの先頭に移動。         Previous(前):前のコマに戻る。         Slower(スロー):録画映像のスロー再生(1/2x, 1/4x, 1/8x)。         Rewind(巻き戻し):録画映像の巻き戻し。         Pause(一時停止):録画映像ファイル再生の一時停止。
(2) 名称 (1) 終了 (2) タイムバー (3) 再生制御ボタン	(3)         機能         アプリケーションを終了する。         再生中のファイルの進捗を表示。バー内の任意の位置に移動することでトラック内の該当箇所にジャンプできる。         Begin(先頭): 録画ファイルの先頭に移動。         Previous(前): 前のコマに戻る。         Slower(スロー): 録画映像のスロー再生(1/2x, 1/4x, 1/8x)。         Rewind(巻き戻し): 録画映像ファイルの再生の一時停止。         Play(再生): 録画映像ファイルの再生。
(2) 名称 (1) 終了 (2) タイムバー (3) 再生制御ボタン	(3)         機能         アプリケーションを終了する。         再生中のファイルの進捗を表示。バー内の任意の位置に移動することでトラック内の該当箇所にジャンプできる。         Begin(先頭):録画ファイルの先頭に移動。         Previous(前):前のコマに戻る。         Slower(スロー):録画映像のスロー再生(1/2x, 1/4x, 1/8x)。         Rewind(巻き戻し):録画映像の巻き戻し。         Pause(一時停止):録画映像ファイルの再生。         Play(再生):録画映像の倍速再生(2x, 4x, 8x, 16x, 32x)。
(2) 名称 (1) 終了 (2) タイムバー (3) 再生制御ボタン	(3)         機能         アプリケーションを終了する。         再生中のファイルの進捗を表示。バー内の任意の位置に移動することでトラック内の該当箇所にジャンプできる。         Begin(先頭):録画ファイルの先頭に移動。         Previous(前):前のコマに戻る。         Slower(スロー):録画映像のスロー再生(1/2x, 1/4x, 1/8x)。         Rewind(巻き戻し):録画映像のスロー再生(0)         Pause(一時停止):録画映像の巻き戻し。         Play(再生):録画映像ファイルの再生。         Faster(倍速再生):録画映像の倍速再生(2x, 4x, 8x, 16x, 32x)。         Next(次):次のコマに進む。
(2) 名称 (1) 終了 (2) タイムバー (3) 再生制御ボタン	(3)         機能         アプリケーションを終了する。         再生中のファイルの進捗を表示。バー内の任意の位置に移動することでトラック内の該当箇所にジャンプできる。         Begin(先頭):録画ファイルの先頭に移動。         Previous(前):前のコマに戻る。         Slower(スロー):録画映像のスロー再生(1/2x, 1/4x, 1/8x)。         Rewind(巻き戻し):録画映像のスロー再生(1/2x, 1/4x, 1/8x)。         Pause(一時停止):録画映像の考き戻し。         Play(再生):録画映像ファイルの再生。         Faster(倍速再生):録画映像の倍速再生(2x, 4x, 8x, 16x, 32x)。         Next(次):次のコマに進む。         End(最後):録画ファイルの最後に移動。
(2) 名称 (1) 終了 (2) タイムバー (3) 再生制御ボタン (4) ステータスバー	(3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (4)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (6)         (7) <td< th=""></td<>
(2) 名称 (1) 終了 (2) タイムバー (3) 再生制御ボタン (4) ステータスバー (5) Language(言語)	(3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (4)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (6)         (7) <td< th=""></td<>
(2) 名称 (1) 終了 (2) タイムバー (3) 再生制御ボタン (4) ステータスバー (5) Language(言語) (6) Export	(3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (4)         (5)         (5)         (6)         (7) <td< th=""></td<>
(2) 名称 (1)終了 (2)タイムバー (3)再生制御ボタン (4)ステータスバー (5)Language(言語) (6)Export (エクスポート)	(3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (4)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (6)         (7) <td< th=""></td<>
<ul> <li>(2)</li> <li>名称         <ul> <li>(1) 終了</li> <li>(2) タイムバー</li> <li>(3) 再生制御ボタン</li> </ul> </li> <li>(4) ステータスバー         <ul> <li>(5) Language(言語)</li> <li>(6) Export             (エクスポート)</li> </ul> </li> </ul>	(3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (4)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (5)         (6)         (7) <td< th=""></td<>

■ 映像クリップ出力: 分割したファイルを\*.mpg、\*.avi または\*.dvr 形式で保存(<u>第</u> <u>6.4.1.1 章</u>参照)。

(7) Segment(セグメント)	録画映像の一部分を分割する( <u>第 6.4.1.1 章</u> 参照)。
(8) Full screen(全画面)	コンパクト再生モードで表示。普通表示に戻るにはマウスの右ボタンまたはキーボー ドの ESC ボタンを押す。 複数画面モード時に全画面表示に切り替えた場合、 <b>左</b> クリックで単一映像/全ての映 像表示がトグルできる。

名称	機能
(9) Event Log (イベントログ)	システムに記録されたログを表する。
(10) Visual Search (ビジュアルサーチ)	特定のカメラから日付、時刻、分、10 秒単位、秒で検索する。( <u>第 4.3.5 章</u> 参照)
(11)音声	音声のオン・オフします。
(12)インターレース除去	映像画質を向上させる。動きのない画像をキャプチャする場合はインターレース除去 モードを#1 に、動きの多い画像の場合は#2 に設定する。